

Instrukcja obsługi: Skarbonka szkieletor

1. Instalacja baterii:

Otwórz pokrywę baterii znajdującą się pod skarbonką. Upewnij się, że produkt jest wyłączony, a następnie włóż 3 nowe baterie typu AA (niedołączone do zestawu).

Pamiętaj, że:

- baterie należy instalować zgodnie z ich polaryzacją;
- należy używać jedynie baterii zalecanego typu lub równoważnych;
- nie należy umieszczać ze sobą różnych typów baterii lub nowych i używanych baterii jednocześnie;
- wyczerpane baterie należy wyjąć i zastąpić je nowymi;
- nie należy ładować baterii, które nie są przewidziane do ładowania;
- baterie przewidziane do ładowania należy wyjąć z pokrywy i ładować jedynie pod nadzorem osób dorosłych;
- nie wolno zwierać zacisków zasilania;
- nie należy wrzucać baterii do ognia ani wyrzucać ich wraz z innymi śmieciami;
- należy przechowywać baterie z dala od dzieci.

2. Instrukcja obsługi:

Otwórz pokrywę studni i wlej do środka odrobinę szamponu lub płynu do zmywania. Zamknij ją, a następnie dodaj około 10 ml wody poprzez mały otwór znajdujący się na pokrywie studni. Za pomocą dołączonych do zestawu części, złoż szkielet i przymocuj go do podstawy oraz studni.

Ustaw przycisk na pozycję I, a następnie wrzuć monetę do podłużnego otworu skarbonki. Szkielet zacznie kręcić studnią, z której wydobywać się będzie piana. Jego pracy towarzyszy śpiew oraz szyderczy śmiech, a także mrugająca lampka umieszczona na podstawie.

Aby wyłączyć efekty dźwiękowe i świetlne, ustaw przycisk na pozycję 0.

3. Wymywanie monet ze skarbonki:

Aby wyjąć zgromadzone w skarbonce monety, należy otworzyć mniejszą pokrywę znajdującą się w podstawie.

UWAGA: Produkt przeznaczony dla osób powyżej 18-go roku życia.